

Руководство по эксплуатации



Спутниковый GPS трекер
Smart One C

Заметки:

- Пожалуйста, прочитайте это руководство пользователя перед использованием, чтобы обеспечить правильное и безопасное использование устройства;
- Устройство водонепроницаемое, при условии, что все заглушки закрыты, и уплотнительная резинка плотно прижата. Допустимое погружение в воду до 1 метра на НЕ БОЛЕЕ 30 минут.
- При хороших условиях приема/передачи спутниковой связи устройство работает ~1 мин и выключается. При плохих условиях – устройство работает до 5 мин и выключается, т. е. в 5 раз дольше. Это влияет на разряд батареек.
- Устройство не рекомендуется использовать в грозу, т. к. любой электротехнический прибор притягивает разряды грозы и молнии.
- Удар или падение не должны повредить его, но может привести к потере мощности и повреждению батарей. Потеря питания отключает устройство, останавливая любой текущий режим работы. Требуется перезагрузка или замена батарей. В связи с чем, устанавливайте предусмотрительно, выбирая подходящий объект, к которому у вас будет легкий доступ.
- Устройство без движения не выходит на связь.
- Помехами для приема/передачи спутниковой связи служат: твердые предметы, овраги, леса(деревья), линии электропередач, тоннели, мосты и т. д.
- Держите устройство вдали от огня, сильной жары, холода и других экстремальных условий.

Спецификация GPS-трекера


Основные характеристики:

- GPS-слежение
- Длительный срок службы батарей
- Водонепроницаемый IP68
- Настраиваемое отслеживание
- Оповещения о движении
- Отслеживание с помощью приложения / веб-платформы
- История маршрута
- Сообщение о статусе заряда батареи

Характеристики продукта:

- Точность позиционирования открытой местности GPS: 10–15 м
- Рабочая температура: - 30 ° C - + 60 ° C
- Рабочая влажность: 5%–95% относительной влажности
- Размер устройства: 69 (длина) x 83 (ширина) x 25(высота) мм
- Вес устройства: 102 г.
- Рабочий уровень: -100–6,500м
- Номинальная вибрация: согласно SAE J1455

Структура GPS-трекера



Комплектация:

- GPS-трекер
- AAA Energizer® Ultimate Lithium (4 шт. батареек внутри GPS-трекера)
- Отвертка
- Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации оборудования

Для того, чтобы начать использовать SmartOne C, мы рекомендуем вам потратить несколько минут на чтение данного руководства пользователя.

Шаг 1. ПОДГОТОВКА:

ПРЕДОСТАВЬТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- Фамилия Имя и Отчество владельца устройства;
- Контактный номер владельца устройства;
- Адрес электронной почты (google, mail.ru, yandex и др.)
- Электронный серийный номер (ESN) находится на гарантийном талоне и снаружи устройства батарейного отсека.

Шаг 2. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Скачайте приложение Tulpar GPS
2. Клиенты у кого уже есть устройства SmartOne C, должны войти в их текущий логин.
3. Новые клиенты должны: отправить данные для начала активации персональному менеджеру (см. Шаг 1. ПОДГОТОВКА), а затем войти в учетную запись.

Шаг 3. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

1. Первый запуск важно делать **на улице** в открытой местности.
2. Сбоку устройства есть крышка с двумя болтами, открутите ее.
3. Вы увидите тумблер переключения, поставьте его на **on**.
4. Положите устройство лицевой стороной вверх на 10-30 минут, ожидайте сигнал о местоположении в программе Tulpar GPS
5. Текущее расположение трекера отобразится в программе автоматически.

Шаг 4. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Ослабьте винты, чтобы открыть заднюю крышку.
2. Установите 4 AAA Energizer ® Ultimate Lithium или никель-металлогидридные аккумуляторы. Для замены потребуются 4 шт. батареек.
3. Установите крышку, затяните болты с помощью отвертки. Важно, сильно затянуть болты задней крышки, чтобы устройство оставалось водонепроницаемым.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Никель-металлогидридные (перезаряжаемые) аккумуляторы не могут быть заряжены через устройство. Только через специальную зарядку для батареек (приобретается отдельно).

ПЕРЕЗАГРУЗКА: если SmartOne C не передал сигнал при первом запуске, тогда ослабьте винты, чтобы открыть заднюю крышку. Вытащите батарейки из устройства, и оставьте его в таком виде на 2 минуты. Далее установите крышку, затяните болты с помощью маленькой отвертки. И повторите *Шаг 3. Первый запуск*

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: сбоку устройства есть крышка с двумя болтами, открутите ее, Вы увидите тумблер переключения, поставьте его на **off**. Устройство выходит из режима отслеживания и выключается.

Инструкции по эксплуатации приложения

Установка приложения

- Найдите «Tulpar GPS» в App Store или в Google Play и загрузите приложение. *(Примечание. В процессе установки выберите «доверять» или «разрешить», когда подсказки попросят пользователя выбрать, следует ли доверять/разрешить программе определить местоположение телефона, иначе пользователь не сможет получить лучшие эффекты использования приложения.)*
- После установки, как показано ниже, введите логин и пароль, указанный при регистрации.

Верхняя графа-Логин

Нижняя графа-Пароль



Добро
пожаловать

Введите свои данные для входа

Логин

Пароль



Войти

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

Вопрос: как производится оплата за пользование спутниковой связью?

Ответ: С момента регистрации прибора у Вас действует выбранный Вами тарифный план, который Вы оплачиваете за год или равными долями -

ежемесячно. Счет за следующий месяц выставляется автоматический единой суммой за все приборы.

Вопрос: что, если платеж не был произведен?

Ответ: В случае несвоевременной оплаты или отсутствия оплаты хотя бы за один прибор – личный кабинет блокируется. Для повторного подключения необходимо оплатить долг (если такой имеется), а также может взиматься дополнительная оплата в соответствии с условиями использования спутниковых приборов. Если Вы не согласны с данными условиями, откажитесь от использования SmartOne C.

Вопрос: В какой валюте выставляется счет?

Ответ: Счет выставляется в тенге

Вопрос: что, если устройство не передает сигнал?

Ответ: Помехами для приема/передачи спутниковой связи служат: твердые предметы, овраги, леса(деревья), линии электропередач, тоннели, мосты и т. д.

Важные примечания, пожалуйста, обратите внимание:

- ☐ Компания обязана принимать технические и управленческие меры для обеспечения безопасности сетевой информации и защиты личной информации согласно законодательству в соответствии с положениями законов.

- ❓ Пожалуйста, используйте этот продукт на законных основаниях. Компания не несет ответственности за незаконное использование этого продукта.
- ❓ Чтобы обеспечить безопасность использования этого продукта, пожалуйста, убедитесь, что он не связан никаким неавторизованным лицом и своевременно измените пароль для входа в приложение и веб-платформу.
- ❓ Из-за внешних факторов все устройства GPS имеют небольшую погрешность позиционирования, информация о местоположении, предоставляемая этим устройством, предназначена только для вашей справки.
- ❓ При определенных обстоятельствах могут возникнуть задержки с информацией. Наша компания не несет никакой ответственности за услуги предоставляемые Globalstar Inc.



НАШИ КОНТАКТЫ



+7 777 060 5559



+7 777 060 5559



@steppego



www.steppego.kz